



# **SICHERHEITSINFORMATIONEN**

## SAFETY INFORMATION

## INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

---

**DE** Sicherheitsinformationen

**EN** Safety information

**IT** Informazioni sulla sicurezza

---

[WWW.BRENNENSTUHL.COM](http://WWW.BRENNENSTUHL.COM)



## 1. Produktinformationen / Product information / Informazioni sul prodotto

### Produktname / Designation / Designazione:

CEE-Kupplung 400V/32A 4-polig  
CEE coupling 400V/32A 4-pin  
Presa CEE 400V/32A 4-poli

**Artikelnummer / Item no / Art.No:** 1082050786

**EAN:** 4007123316441

### Verwendungszweck / Usage / Uso previsto:

Für den Einsatz im Außenbereich, ideal für Baustellen und industrielle Anwendungen, bietet eine sichere Stromverbindung unter widrigen Bedingungen.

For outdoor use, ideal for construction sites and industrial applications, provides a secure power connection under adverse conditions.

Per uso esterno, ideale per cantieri e applicazioni industriali, fornisce una connessione elettrica sicura in condizioni avverse.

### Hersteller / Manufacturer / Produttore:

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland  
Lectra Technik AG, Blegistrasse 13, 6340 Baar, Schweiz; [www.lectra-t.com](http://www.lectra-t.com)  
[service@brennenstuhl.com](mailto:service@brennenstuhl.com), Telefon: +41 41 767 21 21

## 2. Technische Daten / Technical data / Dati tecnici

**Max. Strombelastbarkeit / Max. ampacity / Max. carico di corrente:** 32 A

**Nenneingangsspannung / Rated voltage / Tensione nominale:** 400 V

**Schutzart / Protection class / Classe di protezione (IP):** IP44

**System Steckdose / Type of sockets / Sistema di presa:** CEE 1x 32A 3P+PE (4p) 400V

**Stecksystem Stecker / Type of plug / Sistema di spine:** –

**Produktmasse netto / Dimensions / Dimensioni netto (cm):** 17.5x9.5x7.7

**Produktgewicht netto / Weight / Peso netto / (kg):** 0.29

## 3. Sicherheitshinweise / Safety instructions / Istruzioni di sicurezza

\* Für Außenanwendungen die geeignete IP-Schutzklasse beachten.

\* Die zugelassene Stromstärke und Spannung nicht überschreiten.

\* Auf Beschädigungen, Abnutzung oder Korrosion achten und defekte Teile sofort austauschen.

\* Observe the appropriate IP protection class for outdoor applications.

\* Do not exceed the permitted current and voltage.

\* Check for damage, wear or corrosion and replace defective parts immediately.

\* Osservare la classe di protezione IP appropriata per le applicazioni esterne.

\* Non superare la corrente e la tensione autorizzate.

\* Controllare che non vi siano danni, usura o corrosione e sostituire immediatamente le parti difettose.