



SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

DE Sicherheitsinformationen

EN Safety information

IT Informazioni sulla sicurezza

WWW.BRENNENSTUHL.COM



1. Produktinformationen / Product information / Informazioni sul prodotto

Produktname / Designation / Designazione:

Kupplung 10A 2P+T 250V weiß *IT*

Coupling 10A 2P+T 250V white *IT*

Presa 10A 2P+T 250V binaco *IT*

Artikelnummer / Item no / Art.No: 1081596507

EAN: 4007123285266

Verwendungszweck / Usage / Uso previsto:

Für den Einsatz im Innenbereich, geeignet zum Anschluss elektrischer Geräte.

For indoor use, suitable for connecting electrical devices.

Per uso interno, adatto al collegamento di dispositivi elettrici.

Hersteller / Manufacturer / Produttore:

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland

Lectra Technik AG, Blegistrasse 13, 6340 Baar, Schweiz; www.lectra-t.com

service@brennenstuhl.com, Telefon: +41 41 767 21 21

2. Technische Daten / Technical data / Dati tecnici

Max. Strombelastbarkeit / Max. ampacity / Max. carico di corrente: 10A

Nenningangsspannung / Rated voltage / Tensione nominale: 250V

Schutzart / Protection class / Classe di protezione (IP): IP20

System Steckdose / Type of sockets / Sistema di presa: Typ L (IT)

Stecksystem Stecker / Type of plug / Sistema di spine: –

Produktmasse netto / Dimensions / Dimensioni netto (cm): 6.5x1.9x3.4

Produktgewicht netto / Weight / Peso netto / (kg): 0.03

3. Sicherheitshinweise / Safety instructions / Istruzioni di sicurezza

* Die angegebene Belastungsgrenze des Steckers und der Kupplung nicht überschreiten.

* Stecker und Kupplungen nur in trockenen Innenräumen verwenden, um Kurzschlüsse zu vermeiden.

* Stecker und Kupplungen auf Risse, lose Kontakte oder Verformungen kontrollieren und bei Bedarf ersetzen.

* Do not exceed the specified load limit of the plug and coupling.

* Only use plugs and couplings in dry indoor areas to avoid short circuits.

* Check plugs and couplings for cracks, loose contacts or deformation and replace if necessary.

* Non superare il limite di carico specificato del connettore e del giunto.

* Utilizzare i connettori e i giunti solo in ambienti interni asciutti per evitare cortocircuiti.

* Controllare che le spine e i giunti non presentino crepe, contatti allentati o deformazioni e, se necessario, sostituirli.